



**Atlanta, Georgia**

**Phone 800-521-7326 Fax 770-745-1333**

**Hex Washer Head Anchor Kits (Blue Conical Anchor)**

**Consists of HWH Tapping Screws, Blue Conical Plastic Anchors,  
And Rotary Percussion Masonry Drill**

<b>Peco Catalog#</b>	<b>Screw Size</b>	<b>Anchor Size</b>	<b>Reference Screw Spec</b>	<b>Reference Anchor Spec</b>
8708E	8 x 1	8-10 x 7/8	ALS - Hex Washer Head Tapping Screw	ALS - Conical Plastic Anchor
8708EJ	8 x 1	8-10 x 7/8	ALS - Hex Washer Head Tapping Screw	ALS - Conical Plastic Anchor
8713E	8 x 1-1/2	8-10 x 7/8	ALS - Hex Washer Head Tapping Screw	ALS - Conical Plastic Anchor
8710E	10 x 1	10-12 X 1	ALS - Hex Washer Head Tapping Screw	ALS - Conical Plastic Anchor
8710EJ	10 x 1	10-12 X 1	ALS - Hex Washer Head Tapping Screw	ALS - Conical Plastic Anchor
8710-114E	10 x 1-1/4	10-12 X 1	ALS - Hex Washer Head Tapping Screw	ALS - Conical Plastic Anchor
8710-114EJ	10 x 1-1/4	10-12 X 1	ALS - Hex Washer Head Tapping Screw	ALS - Conical Plastic Anchor
8710-2E	10 x 2	10-12 X 1	ALS - Hex Washer Head Tapping Screw	ALS - Conical Plastic Anchor
8712E	12 x 1	10-12 X 1	ALS - Hex Washer Head Tapping Screw	ALS - Conical Plastic Anchor
8712EJ	12 x 1	10-12 X 1	ALS - Hex Washer Head Tapping Screw	ALS - Conical Plastic Anchor
8712-114EJ	12 x 1-1/4	10-12 X 1	ALS - Hex Washer Head Tapping Screw	ALS - Conical Plastic Anchor
8721E	12 x 1-1/2	10-12 X 1	ALS - Hex Washer Head Tapping Screw	ALS - Conical Plastic Anchor
8714E	14 x 1-1/2	14-16 x 1-1/2	ALS - Hex Washer Head Tapping Screw	ALS - Conical Plastic Anchor
8714EJ	14 x 1-1/2	14-16 x 1-1/2	ALS - Hex Washer Head Tapping Screw	ALS - Conical Plastic Anchor
8718E	14 x 2	14-16 x 1-1/2	ALS - Hex Washer Head Tapping Screw	ALS - Conical Plastic Anchor



**Atlanta, Georgia**

**Phone 800-521-7326 Fax 770-745-1333**

**Hex Washer Head Anchor Kits (Blue Conical Anchor)**

**Consists of HWH Tapping Screws, Blue Conical Plastic Anchors,  
And Rotary Percussion Masonry Drill**

<b>Peco Catalog#</b>	<b>Screw Size</b>	<b>Anchor Size</b>	<b>Reference Screw Spec</b>	<b>Reference Anchor Spec</b>
8708E	8 x 1	8-10 x 7/8	ALS - Hex Washer Head Tapping Screw	ALS - Conical Plastic Anchor
8708EJ	8 x 1	8-10 x 7/8	ALS - Hex Washer Head Tapping Screw	ALS - Conical Plastic Anchor
8713E	8 x 1-1/2	8-10 x 7/8	ALS - Hex Washer Head Tapping Screw	ALS - Conical Plastic Anchor
8710E	10 x 1	10-12 X 1	ALS - Hex Washer Head Tapping Screw	ALS - Conical Plastic Anchor
8710EJ	10 x 1	10-12 X 1	ALS - Hex Washer Head Tapping Screw	ALS - Conical Plastic Anchor
8710-114E	10 x 1-1/4	10-12 X 1	ALS - Hex Washer Head Tapping Screw	ALS - Conical Plastic Anchor
8710-114EJ	10 x 1-1/4	10-12 X 1	ALS - Hex Washer Head Tapping Screw	ALS - Conical Plastic Anchor
8710-2E	10 x 2	10-12 X 1	ALS - Hex Washer Head Tapping Screw	ALS - Conical Plastic Anchor
8712E	12 x 1	10-12 X 1	ALS - Hex Washer Head Tapping Screw	ALS - Conical Plastic Anchor
8712EJ	12 x 1	10-12 X 1	ALS - Hex Washer Head Tapping Screw	ALS - Conical Plastic Anchor
8712-114EJ	12 x 1-1/4	10-12 X 1	ALS - Hex Washer Head Tapping Screw	ALS - Conical Plastic Anchor
8721E	12 x 1-1/2	10-12 X 1	ALS - Hex Washer Head Tapping Screw	ALS - Conical Plastic Anchor
8714E	14 x 1-1/2	14-16 x 1-1/2	ALS - Hex Washer Head Tapping Screw	ALS - Conical Plastic Anchor
8714EJ	14 x 1-1/2	14-16 x 1-1/2	ALS - Hex Washer Head Tapping Screw	ALS - Conical Plastic Anchor
8718E	14 x 2	14-16 x 1-1/2	ALS - Hex Washer Head Tapping Screw	ALS - Conical Plastic Anchor